


Inloggen in de camera, de voorkeur is om dit via de NACL web plugin te doen welke een extensie is in de Chrome webbrowser :




NACL Web Plug-in




U kunt hier inloggen met username admin of Gebruiker en wachtwoord Carl_2015 :



Na het succesvol inloggen komt u op het hoofdscherm :




Om diverse instellingen te wijzigen klik op Setting. U komt nu meteen bij de tab camera-conditions terecht. Hier worden o.a. de beeldinstellingen geregeld en hoe de camera bij dag en nacht reageert :




Er is een profiel welke overdag actief is, en een profiel voor in de nacht :




Via de tab zoom and focus kunt u de camera in en uit zoomen :








Wij hebben de camera al voor u ingesteld met zo min mogelijk extra instellingen. Het kan in uw situatie nodig zijn om bijvoorbeeld het IR zwakker of sterker te zetten of WDR te gebruiken. Of om de sluitertijd aan te passen. Deze instellingen kunt u voor dag en nacht verschillend instellen. De cameratijd is dus erg belangrijk dat deze altijd goed staat.





Hieronder vindt u de screenshots van hoe wij de camera ingesteld hebben en waar u de diverse instellingen vindt, te beginnen met de dag modus :












En vanaf hier de nacht modus :







Stream instellingen, deze aub niet wijzigen :



En ook de Onvif instellingen niet wijzigen :

- ▶ Camera
- ▼ Network
 - > TCP/IP
 - > Port
 - > PPPoE
 - > DDNS
 - > SMTP(Email)
 - > UPnP
 - > Bonjour
 - > Multicast
 - > IGMPv1
 - > QoS
 - > Access Platform
 - > HTTPS
- ▶ Event
- ▶ Storage
- ▶ System
- ▶ Information

P2P

ONVIF

Authentication

☐ On ☒ Off

Default

Refresh

Save